# Manual

## Asgari 1080Pro - Utomhus IP-kamera



### Innehållsförteckning

### Innehåll

1 Översikt	·	1
1.1.	Utvald funktionalitet	1
1.2.	Läs före användning	1
1.3.	Innehåll	2
1.4.	Fysisk beskrivning av IP-kameran	2
1	.4.1 Framsida	2
1	.4.2 Gränssnitt	
1.5.	Installation av SD-kort	
1.6.	Väggmontering	
2 Anslutnii	ng till IP-kameran	6
2.1 H	årdvaruanslutning och installation av program	6
2.2 Aı	nslutning till kameran	6
2.3 Åt	tkomst över internet	7
2	2.3.1 Statisk IP-adress	7
Ν	Netod 1 – DMZ	
Ν	Netod 2 – Port-forwarding	
2	2.3.2 Fjärranslutningskonfiguration	
2.4 Str	römma live-video genom VLC-mediaspelare	11
2.5 ON	NVIF-anslutningar	
3 Webbgra	änssnitt	
3.1 Inl	loggningsfönster	14
3.2 Lö	senord och användarnamn	14
3.3 Ko	nfigurationsguiden	
3	3.3 Övervakningsgränssnitt	17
4 Övriga ir	nställningar	
4.1 E-j	post	
4.2 Rö	relsedetektion	
4.3 Ins	spelning	
4	.3.1 Lagringsplats	
5 Uppspel	ning	23
5	5.1 Filtrera resultat	23
5	5.2 Felsökning	24

6 Standardvärden för inloggning	25
7 Specificationer	
8 CE & FCC-information	

# 1 Översikt

Asgari 1080Pro är en trådlös IP-kamera med en FullHD färg-CMOS för klar och högupplöst video. Den kombinerar detta med en kraftfull webbserver för en flexibel övervakningslösning som är enkel att installera nästan vart som helst.

1080Pro stödjer H.264-videokomprimering vilket är industristandard när det kommer till högupplöst video som optimalt balanserar kvalitet med filstorlek. IP-kameran stödjer dessutom NAA vilket automatiskt väljer perfekt kvalitet beroende på ens uppkoppling, detta innebär live-video utan störningar eller hack.

IP-kameran stödjer övervakning via mobilapp för iPhone och Android, övervakning direkt i webbläsare, eller övervakning via dedikerat program som finns för både Windows och OS X.

### 1.1. Utvald funktionalitet

- H.264-videokomprimering
- Stöd för övervakning via webbläsare, smartphone, eller via datorklient
- Stödjer WEP, WPA och WPA2-kryptering
- ♦ Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n
- IR-baserad mörkersyn med 20 meters räckvidd
- Dual-stream
- Automatiskt IR-cut filter
- Stöd för inspelning direkt på microSD-kort eller dator
- Stöd för flera användarkonton med olika behörighetsnivåer
- Rörelsedetektion med larm via e-post eller som push-meddelande
- DDNS-stöd
- Stöd för flera nätverksprotokoll: HTTP / HTTPS / RTSP / TCP / IP / UDP / FTP / DHCP / DDNS / UPNP / ONVIF
- High Dynamic Range för optimal videokvalitet i alla ljusförhållanden

### 1.2. Läs före användning

Bekräfta att alla tillbehör medföljde, se listan med dessa på nästa sida. Läs igenom snabbinstallationsguiden före installation för att undvika felaktig montering eller installation.

### 1.3. Innehåll

•	Asgari 1080Pro	•	Snabbinstallationsguide
•	Strömadapter		
•	Antenn		

### 1.4. Fysisk beskrivning av IP-kameran

### 1.4.1 Framsida



1 WiFi-antenn 2 IR-belysning 3 Lins

### 1.4.2 Gränssnitt



#### 1 LAN

10/100M Ethernetanslutning

#### 2 3.5mm Ljud-input

För användning med extern mikrofon. Endast aktiva mikrofoner stöds, dvs. mikrofoner med egen strömförsörjning.

#### 3 3.5mm Ljud-output

För användning med extern högtalare. Endast aktiva högtalare stöds.

#### 4 DC 12V

För anslutning av strömadaptern.

### 5 Återställningsknapp

Håll ned knappen i 10 sekunder för att återställa kamerans inställningar till fabriksinställningarna – t.ex. om lösenordet har glömts bort.

### 1.5. Installation av SD-kort

Asgari 1080Pro stödjer direktinspelning på microSD-kort. Stäng av kameran genom att dra ur strömsladden före installation av microSD-kort. Platsen för microSD-kort sitter på undersidan av kamerahuset.



### 1.6. Väggmontering



Placera kamerans väggfäste mot önskad plats och använd de inkluderade skruvarna för att fästa kameran.

**OBS**: Säkerställ att vatten eller regn ej kan nå anslutningsportarna på änden av kabeln, då dessa ej är vattentäta. Det bästa är att dra in kablarna genom vägg, installera dem i en vattentät kopplingsdosa, eller att vulktejpa portarna.



- 1. Montering av kablar i kopplingsdosa
- 2. Dragning av kablage genom vägg.

### 2 Anslutning till IP-kameran

### 2.1 Hårdvaruanslutning och installation av program



- 1. Skruva fast antennen och vinkla den uppåt
- 2. Anslut kameran med Ethernet kabeln till router eller switch.
- 3. Anslut strömadaptern.
- 4. Ladda ned sökverktyget från asgariofsweden.se, eller installera sökverktyget från CD-skivan som medföljer.



### 2.2 Anslutning till kameran

Kameran stödjer anslutningar över både http och https.

### (1) Http:// LAN IP + Http Port-Nummer

Standardporten till kameran är 88. Dubbelklicka på kameran i sökverktygets lista för att öppna inloggningssidan i datorns standardwebbläsare.

💐 Equipment Search Tool			
Camera Name	IP Address	Device ID	Туре
Anonymous	Http://192.168.1.105:88	A0E270F49D29	IPC

### (2) Https:// LAN IP + Https Port no.

Standardporten för https är 443, man kan ändra denna i kamerans inställningar vid behov. Gå till Inställningar – nätverk – port för att se och ändra http samt https-portens nummer.

Go to **Settings - Network - Port** panel, you can see and change the HTTP and HTTPS port NO.

		Save	Refresh
HTTP Port	88	]	
HTTPS Port	443	]	
ONVIF Port	65533	]	

**OBS:** Vid första inloggning behövs ett plugin installeras.

### 2.3 Åtkomst över internet

### 2.3.1 Statisk IP-adress

Användare som har en statisk IP-adress behöver ej konfigurera en DDNS-tjänst för anslutning över internet. Det räcker med att ange sin externa IP-adress från det nätverk kameran sitter installerad i.

### Ta reda på din externa IP-adress

Med hemsidan <u>http://www.whatismyip.com</u> kan du enkelt se din externa IP-adress, det är denna som du använder för att ansluta till kameran när du är på t.ex. jobbet (om du ej vill använda appen).



För att ansluta till din kamera över internet anger du denna adress, t.ex. <u>http://182.37.28.254:88</u>, i din webbläsare. Om du stöter på problem med anslutningen behöver du öppna routerns portar, se även till att UPNP är aktiverat i din routers inställningar.

### Metod 1 – DMZ

DMZ står för "**Demilitarized zone**" och betyder att routern helt öppnar upp anslutningar utifrån till en specifik IP-adress.

För att aktivera DMZ är det enklast att vända sig till routerns manual för instruktioner Man behöver logga in i routerns inställningar, och sedan hitta panelen för DMZ inställningar.

Där anger man kamerans interna IP-adress (samma som man hittar i sökverktyget/använder för att logga in i kameran), sedan är det bara att välja att DMZ ska vara aktivt.

När detta är klart kan man behöva starta om routern.

För att testa att det fungerade kan man gå in på www.myip.dk och kopiera IP-adressen som står där. Detta är din externa IP och den som andra enheter på internet ser när du t.ex. besöker en hemsida, eller skickar filer. Skriv nu IP-adressen som t.ex. http://82.219.230.209:9090 i en webbläsare. 9090 i slutet av adressen är den port som din kamera använder, den finns med i adressen man använder för att logga in med den interna IP-adressen

### Metod 2 – Port-forwarding

Denna metod är lite mer teknisk och bör användas om man har fler än en kamera som behöver anslutas, då DMZ-metoden oftast endast kan användas på en IP-adress i nätverket.

Det du behöver för att eller öppna en port, är kamerans interna IP samt dess portar. Portarna kameran använder finns att hitta i kamerans inställningar för nätverk, du finner dessa efter att ha loggat in i kameran.

Ta sedan reda på vad din router heter, det brukar stå på undersidan av routern.

Öppna www.portforward.com och sök där efter just din router och följ guiden.

När allt är klart så kan routern starta om eller behövas startas om innan det fungerar. Försök sist att gå in i kameran med den externa IP-adressen, se Metod 1 för mer information.

### 2.3.2 Fjärranslutningskonfiguration

För enkel tillgång till kamerans webbgränssnitt utanför det lokala nätverket behöver följande inställningar konfigureras. 1. Välj "Inställningar" högst upp i webbgränssnittet. Navigera sedan till **Nätverk – IP konfiguration** på vänster sida av skärmen. Avmarkera sedan "Obtain IP from DHCP".

Setup Wizard Status Status		IP	Configuration
Network	Obtain IP From DHCP		IP Address: Skriv en address I samma subnät som
(IP Configuration	IP Address	192.168.1.10	nätverket, eller behåll defaultadressen. Subnet
Wireless Settings	Subnet Mask	255.255.255.	mask: Behåll default. Gateway and DNS Server:
DDNS UPnP	Gateway	192.168.1.1	Skriv in routerns IP-adress.
Port	Primary DNS Server	211.162.78.2	
Mail Settings	Secondary DNS Server	211.162.78.4	
FTP Settings			

2. Aktivera UPnP och DDNS under nätverksinställningarna.

Setup Wizard		UPnP	
Basic Settings			Save Refresh
Network	Enable UPnP	Yes	•
IP Configuration			
Wireless Settings		Valj "Ja" och tryck sedan på spara	
DDNS			
(UPnP)			

Setup Wizard		DDNS
Status		
Basic Settings		Save S Refresh
Network	Enable DDNS 📝	
IP Configuration	Manufacturer's DDNS	
Wireless Settings	Manufacturer's DDNS	test09.myipcamera.org Restore DDNS to factory
UPnP		Klicka i "Aktivera DDNS" och sedan "Spara"
Port	Third Party DDNS	Skall en tredjeparts-DDNS användas fylls
Mail Settings	DDNS Server	aktuella uppgifter i under "Tredjeparts DDNS"
FTP Settings	Domain	
P2P		

3. Kamerans port syns under Port-fliken under nätverksinställningarna. Om flera kameror används på samma lokala nätverk och skall vara tillgängliga via fjärranslutningsadressen behöver dessa ha olika portar för de protokoll som används.

Setup Wizard Status Basic Settings		Port	Save Refresh
Network	HTTP Port	88	
IP Configuration	HTTPS Port	443	
Wireless Settings	ONVIF Port	888	
UPnP (Port			

4. Om UPnP är aktiverat i routern behöver följande steg ej genomföras. Om inte, så behöver portforwardering för kameran konfigureras I routern. I följande steg kommer en TP-LINK-router användas som exempel.

#### • Om routern har en UPnP-funktion:

Välj "Forwarding > UPnP", kontrollera att UPnP-statusen är "Enabled" eller "Aktiverad".

Quick Setup	UPnP					
WPS						
Network						
Wireless	Current IIDnD Statue: En ablad		Dia	abla		
DHCP	Current OPHP Status, Ellabled		Dis	able		
Forwarding						
- Virtual Servers	Current UPnP Settings	s List				
- Port Triggering	ID App Description	External Port	Protocol	Internal Port	IP Address	Status
- DMZ		External Fort	100000	incontait off	in Maarooo	otacio
- UPnP						
Security		Refresh				

#### • Om routern inte har någon UPnP-funktion:

Kamerans port måste manuellt forwarderas(HTTPS port). Gå till "**Forwarding** > **Virtual Servers**"- fliken för att komma till rätt inställningsflik.

Quick Setup	Virtual Servers
WPS	
Network	ID Comice Dant Indonesi Dant ID Address Destanti Status Madife
Wireless	ID Service Port Internal Port IP Address Protocol Status Modily
DHCP	
Forwarding	
- Virtual Servers	Add New Enable All Disable All Delete All
- Port Triggering	
- DMZ	Klicka "Add New"
- UPnP	T TOYIOUS MORE

Quick Setup	Add or Modify a Virtual Server Entry	
WPS		
Network	Service Port: 4/3 (VY, VY or VY)	
Wireless		
DHCP	Internal Port: 443 (XX, Only valid for single Service Port or leave it	blank)
Forwarding	IP Address: 192. 168. 1. 100	
- Virtual Servers	Protocol: ALL Skriv in kamerans port och	
- Port Triggering	Status: Enabled D. adress och klicka på "Sava"	
- DMZ	IF-auress och kneka på Save	
- UPnP	Common Service Port:Select One	
Security		
Parental Control	Save	
Access Control	Back	
Status		
Quick Setup	Virtual Servers	

unck Setup	Virtual Serve	15				
255						
etwork	ID Candina Dest	Internal Dest	ID Address	Destand	Status	Madifi
lireless	ID Service Port	internal Port	IP Address	Protocol	Status	Modily
СР	1 443	443	192.168.1.100	ALL	Enabled	Modify Delete
rwarding						
irtual Servers				Hä	r syns den	färdiga
ort Triggering	Add New	Enable All	Disable All Dele	te All por	t-forwardı	ningen
MZ				-		
PnP			1	. 1		
oucitu		L P	revious   Nex	a		

5. Nu är kameran åtkomlig via den konfigurerade fjärranslutningsadressen.

### 2.4 Strömma live-video genom VLC-mediaspelare

Denna kamera har stöd för RTSP-streaming vilket går att använda med bl.a. mediaspelaren VLC.

RTSP URL <a>rtsp://[användarnamn][:lösenord]@IP: portnummer/videostream</a>

Användarnamn och lösenord: Fyll i dina aktuella inlogggningsuppgifter.

IP: Din externa eller interna IP-adress

Videostream: Här stöds flera alternativ. För kamerans huvudström kan du skriva "videoMain" istället för "videostream" i adressen. Huvudströmmen har bäst kvalitet. För en ström med lägre kvalitet för dåliga anslutningar kan du ange "videoSub" istället.

Exempel: IP: 192.168.1.11 HTTP Port: 88 Användarnamn: admin Lösenord: 123

#### Följande URL-er är korrekta exempel

- rtsp://admin:123@192.168.1.11:88/videoMain
- ◆ rtsp:// @192.168.1.11:88/videoMain
- rtsp://:123@192.168.1.11:88/videoMain
- rtsp://admin@192.168.1.11:88/videoMain

För att ansluta, öppna VLC och välj Media – Open network stream

٤	VLC	media play	yer							×
Me	dia	Playback	<u>A</u> udio	<u>V</u> ideo	Tools	V <u>i</u> ew	<u>H</u> elp			
Þ	Ор	en File			Ctrl+O					
	٨d	vanced Open	ı File		Ctrl+Sh	ift+0				
	Op	en <u>F</u> older			Ctrl+F					
0	Op	en <u>D</u> isc			Ctrl+D					
문	Ор	en <u>N</u> etwork S	Stream		Ctrl+N					
<b>B</b>	Op	en <u>C</u> apttile D	evice		Ctrl+C					
	Op <u>R</u> ec	en <u>L</u> ocation f cent Media	rom clipb	oard	Ctrl+V	•				
	Sav	ve Playlist to	<u>F</u> ile		Ctrl+Y					
	Cor	nve <u>r</u> t / Save.			Ctrl+R					
((•))	<u>S</u> tr	eaming			Ctrl+S					
×	Qui	t			Ctrl+Q					
40			8							₽₽
		844			îlł	\$	G		100%	
							1.00x	:-	-/:	1

🛓 Open Tedia	? 🔀
📄 ğile 💮 Disc 🚏 Metwork 👹 Capture Device	
Network Protocol	
riease enter a network UNL. rtsp://admin:1230192.168.1.11:88/videoMain	~
http://www.example.com/stream.avi rtp://@:1234 mms://mms.examples.com/stream.asx rtsp://server.example.org:8080/test.sdp http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x	
Show more options	y V Lancel

Ibland behöver användarnamnet och lösenordet anges igen. Skriv in dessa och tryck på "Ok/Play" så kommer kamerans live-ström att visas.



Om bildströmmen ej visas kan du behöva kontrollera portmappingen (portforwarding).

OBS: Vid byte av användarnamn eller lösenord behöver du starta om kameran innan RTSP-strömmen fungerar igen.

### 2.5 ONVIF-anslutningar

Kameran har stöd för ONVIF-protokollet med version 2.2.1 och går enkelt att ansluta t.ex. till en Synology eller NVR med stöd för protokollet.

Du kan aktivera ONVIF under Inställningar – Nätverk – Onvif

För att lägga till kameran i en annan enhet som Synology eller NVR behöver du ONVIF-porten, kamerans IP samt användarnamn och lösenord.

## 3 Webbgränssnitt

Var god se avsnitt 2.1 om det är första gången kameran installeras.

### 3.1 Inloggningsfönster

			-	
L	Jsername	admin		-1
	Password			
	Stream	Main stream	<b>~</b>	- 2
l	_anguage	English	<b>v</b>	- 3
			Login	>4

#### 1. Fyll i användarnamn och lösenord

Standard-inloggningen är "admin" utan lösenord. Om du glömmer detta lösenord kan du nollställa kameran med knappen på undersidan.

#### 2. Stream

Kameran har två videoströmmar, Main stream och Sub stream. Main stream har bäst kvalitet och fungerar bäst över nätverket eller om ditt internet är snabbt nog. Sub stream är av lägre kvalitet men fungerar bättre vid dålig internetanslutning.

#### 3 Språkval

Välj språk i listan.

#### 4. Login

Klicka på "Login"-knappen för att logga in.

### 3.2 Lösenord och användarnamn

När du har loggat in för första gången så kommer kameran be dig att byta lösenordet och användarnamnet.

Username	admin
New username	
New password	
Password Security Level	
Confirm the password	
	Modify

Fyll i det nya användarnamnet och lösenordet, skriv in lösenordet en andra gång för att verifiera att det är rättskrivet.

### 3.3 Konfigurationsguiden

Efter inloggning för första gången kommer konfigurationsguiden att starta automatiskt. Här kan kamerans grundläggande parametrar konfigureras.

	Setup Wizard						
Setup Wizard - Start							
Fo	llow the guide to set your camera, click "Next" to start.						
Please click the menu on the left for more settings.							
Next							
	Setup Wizard						
Step 1 of 4 - Camera N	lame						
	Anonymous						
Camera Name	The maximum Device Name length is 20, support English, numbers, letters and symbols						
	Previous Next						

Enhetsnamn: Namnge din kamera

	Setup Wizard
Step 2 of 4 - Camera T	ime
Time Zone	(GMT) Greenwich mean time; London, Lisbon, 💌
Sync with NTP server ♥	
NTP Server	time.nist.gov
	2014-7-1 03 - 14 - : 40 - PM - Sync with PC
Date Format	YYYY-MM-DD
Time Format	12-hour
use DST 📃	
	Previous

Systemtid: Ställ in tidzon, tidsformat osv.

Setup Wizard								
Step 3 of 4 - Wireles	s Settings							
Wireless Network	List	1 Scan	SSID	TP-LINK_liyo				
SSID(Network Name)	Encryption	Quality	Encryption	WPA/WPA2 V				
TP-LINK[_liyo	WPA/WPA2	aff <b>2</b>	3 Password					
TP-LINK_wyy	WPA/WPA2	at	The maximum p	assword length is 63, including				
333	WPA2	at	number	s, letters and symbols				
		Previous Next						

Trådlöst Nätverk: Klicka på "Skanna", hitta och välj aktuellt nätverks SSID, skriv in lösenordet.

tain IP From DHCP 🗹	
Subnet Mask	
rimary DNS Server	
econdary DNS Server	

**IP-adress:** Här kan kamerans IP-adress konfigureras. Kameran kan konfigureras att få en IP-adress från routern via DHCP automatiskt (rekommenderas), eller att ha en specifik IP-adress om så önskas.

OBS: Det kan ta ca 1 minut för kameran att ansluta till din router.

### 3.3 Övervakningsgränssnitt



### 1. LiveVideo / Inställningar / Uppspelning

LiveVideo

: Klicka här för live-video från kameran.



Klicka här för att komma till kameran inställningar.

Playback : Klicka här för att spela upp inspelad video från SD-kortet.

### 2. Läge / Strömningsläge / WDR / NAA / Mirror / Flip / Zoom / IR-LED / Färgjustering

#### Läge

0

Välj passande läge här, utomhusläge eller 50/60 Hz inomhusläge.

#### Strömningsläge

Här kan du välja vilket läge kameran ska strömma video i, aktivera WDR (Wide Dynamic Range), aktivera NAA för automatisk video-optimering om det hackar, vända bilden, zooma in och ut.

### **IR LED belysning**

Styr IR-belysningen i kameran.



Auto: För automatisk belysning vid mörker.

Manual: För manuell aktivering av IR

Schedule: Schemalagd kontroll, konfigurerbart i inställningarna.

#### Färgjustering

Ändra färginställningar som kontrast, skärpa, mättnad, vitbalans m.m.



### 3. Kamerans OSD-info

Kameranamn och datum/tid.

### 4. Styrknappar

Knappar för visning/avstängning av video, aktivering av ljud/mikrofon m.m. Håll musen över en knapp för att se vad den gör.

# 4 Övriga inställningar

### 4.1 E-post

Detta kapitel hjälper dig att konfigurera rörelseaktiverade utskick av bilder via E-post.

il Settings	5
n southes	Save
Enable 🔽	
SMTP Server	smtp.gmail.com SMTP server address supports English, numbers and @
SMTP Port	25
Transport Layer Security	STARTTLS G-Mail only supports TLS at Port 465 and STARTTLS at Port 587 or 25. Hotmail only supports STARTTLS at Port 587 or 25.
Need Authentication	Yes
SMTP Username	test123@gmai.com The maximum length of the user name is 63, support numbers, letters and symbols @ \$ * -
SMTP Password	The maximum password length is 32, does not support the character & =
Sender E-mail	test123@gmai.com Test 6
First Receiver	test@163.com The maximum length of the receiver is 63, support numbers, letters and symbols @ \$ * -
Second Receiver	tset@hotmail.com
Third Receiver	
Fourth Receiver	

#### 1. SMTP Server/ Port /Transport Layer Security

Fyll i SMTP-server för utskick, du kan hitta denna server samt övrig information genom att söka efter t.ex. "gmail smtp settings". Vi rekommenderar att skapa ett nytt Gmail-konto för utskick av bilder.

#### Obs: Se till att tillåta "osäkra appar" i Gmail-kontot, annars kan kameran ej komma åt servern.

#### 2. SMTP Username/ password

Samma lösenord och användarnamn som du använder för att logga in i epost-kontot som används.

#### 3. Sender E-mail

Den fullständiga e-postadressen för e-postkontot du använder, samma som användarnamnet.

### 4. Receiver

Mottagare, upp till 4 st mottagare kan vara aktiva samtidigt.

#### 5. Save

Tryck på spara för att spara uppgifterna.

### 6. Test

Klicka här för att testa om inställningarna fungerar.

Mail Settings		
		Save
	Enable 🔽	
	SMTP Server	smtp.gmail.com
		SMTP server address supports English, numbers and @
	SMTP Port	25
	Transport Layer Security	G-Mail only supports TLS at Port 465 and STARTTLS at Port 587 or 25. Hotmail only supports STARTTLS at Port 587 or 25.
	Need Authentication	Yes
	SMTP Username	test123@gmai.com The maximum length of the user name is 63, support numbers, letters and symbols @ \$ * -
	SMTP Password	The maximum password length is 32, does not support the character & =
	Sender E-mail	test123@gmai.com
	First Receiver	test@163.com The maximum length of the receiver is 63, support numbers, letters and symbols @ \$ * -
	Second Receiver	tset@hotmail.com
	Third Receiver	
	Fourth Receiver	

Om testet lyckas så kommer du att se "Success" till höger om testknappen.

### 4.2 Rörelsedetektion

Denna	kamera har en	inbyggd rörelsedetel	tor som ka	in användas	för larm	och tr	riggad i	nspelning,	dessa	larm	går a	ıtt få
genom	mobilappen ell	er via epost och FTP.										

Motion Detection				
	6 Save Refresh			
Enable 📝 1				
Triggered Interval 2	15s 🔹			
	Camera Sound PC Sound			
	Send E-mail 🔽			
	Take Snapshot 🔽 Time Interval 2s 💌			
Action 3	Please set the capture storage location in advance.(Video -> Snapshot Settings)			
	Recording 🔽			
	Please set the video storage location in advance.(Record -> Storage Location)			
	Push message to the phone 👽			
4	Set Detection Area Three zones at most			
5 Ce Schedule				
All 00 01 02 03 0	4 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23			
MON				
MON				

#### Se nedan för att ställa in rörelseaktivering:

1: Tryck för att aktivera funktionen

2: Välj intervall kameran ska vänta mellan enskilda larm. Detta är en bra funktion om kameran skickar larm alldeles för ofta.

3: Välj hur larmet ska reagera. Om "Kamera" är aktiverat kommer kameran att ge av sig ett varningsljud vid detektion. Du kan även välja om du vill ha push-notifikationer till telefonen om du redan har lagt till kameran i appen, detta går även att aktivera via appen.

4: Ställ in rörelsedetektions-zon. Med denna zon kommer kameran att ignorera allt i de gröna rutorna, eller larma för det i de röda rutorna.

5: Välj vilka tider/dagar funktionen ska vara aktiv.

Om du har aktiverat "Skicka Epost" kommer kameran att skicka bilder till de adresser du har lagt till i Larm-inställningarna.

### 4.3 Inspelning

### 4.3.1 Lagringsplats

Storage Location				
		Save Refresh		
Recording Location	None			
Local Recording Location	c:\IPCamRecord Browse	Enter the local folder		
Recording Location is used for alarm recordings and schedule recordings.				
The local recording must be stored in local storage. The default Windows storage location is "c:\IPCamRecord". The default				
Mac OS storage location is "/IPCamRecord". If you modify the path on other cameras, this default storage location will be				
modified accordingly.				

Inspelningsfilväg: Här väljer du hur kameran ska spara videolarm.

- SD-kort: Sparar larmvideo på kamerans SD-kort.
- FTP: Laddar upp larmvideo till förvald FTP-server.
- SD-kort och moln: Laddar upp larmvideo till Dropbox och sparar även videon på SD-kortet.

#### Plats lokala inspelningar:

Välj lokal mapp om du vill spela in lokalt på datorn.

# **5 Uppspelning**

På denna sida kan du titta på inspelad video som ligger på kamerans SD-kort. Obs: Fungerar endast i Internet Explorer. Ladda ned övervakningsklienten från <u>www.asgarifosweden.se</u> för stöd av denna funktion i både Windows och OSX.



### 5.1 Filtrera resultat

Välj datum för att endast visa inspelad video den dagen.



Directory SD card

: Vald lagringsplats för videofiler.

Type All record

Välj mellan alla inspelningar, alarm-inspelningar och schemalagda inspelningar.

C: Klicka här för att söka med de valda parametrarna.

Y

•

### 2. Sökresultat

Här visas resultaten efter en sökning.

### 3. Mediaknappar

Välj en fil och använd knapparna här för att påbörja uppspelning.

### 5.2 Felsökning

#### Vid glömt lösenord eller användarnamn

Om du har glömt inloggningsuppgifterna för kameran kan du hålla in den lilla knappen på undersidan av kameran i 5 sekunder. Släpp sedan knappen och vänta 20 sekunder. Kameran är nu fabriksåterställd och du kan logga in med "admin" som lösenord.

Se manual-delen på <u>www.asgariofsweden.se</u> för en aktuell felsökningsguide.

Vid behov av personlig teknisk support är ni välkomna att kontakta info@asgariofsweden.se

# 6 Standardvärden för inloggning

#### Användarnamn och lösenord

Admin-användarnamn: admin, utan lösenord. Ändras vid första inloggning. Tips: Skriv ned användarnamnet och lösenordet på en lapp som förvaras säkert.

# **7** Specificationer

Bildsensor	Sensor	High Definition Color CMOS Sensor
	Upplösning	1920 * 1080 (2.0M Pixels)
	Lägsta belysning	0 Lux (Med IR-belysning aktivt)
	Linstyp	Glaslins
Line	Fokallängd	f:4mm
LINS	Bländare	F2.0
	Vidvinkel	H: 90°, D: 108°
	Videokomprimering	H.264
	Videohastighet	30fps (60Hz), 25fps (50Hz), sänkbar
	Linglägning	1080P (1920 * 1080), 720P (1280 * 720), VGA (640 *
	Opplosning	480), QVGA (320 * 240)
Video	Videoström	Dual stream
	Bildjustering	Nyans, ljusstyrka, kontrast, färgmättnad, skärpa
	Videojustering	Vänd, spegla
	IR-lägen	Auto, manuell
	IR-räckvidd	30 st IR-LED, 20 meters räckvidd
Lind	Input / Output	Extern RCA in/out för tvåvägskommunikation
Ljud	Ljudkomprimering	PCM / G.726
	Ethernet	1st 10/100Mbps RJ45-port
	Trådlös standard	IEEE802.11b / g / n
	Trådlös hastighet	IEEE802.11b: 11Mbps (Max.);
		IEEE802.11g: 54Mbps (Max.);
		IEEE802.11n: 150Mbps (Max.).
Nätverk	Frekvensband	2412-2472MHz
	Maximal styrka	18dBm
	Trådlös säkerhet	WEP, WPA, WPA2
	Fjärråtkomst	P2P DDNS
	Nätverksprotokoll	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
Systemkrav	Operativsystem	Windows 2000/XP, Vista 7,8; OSX
	Webbläsare	Microsoft IE8+ Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari.
Övrig	Rörelsedetektion	Larm via mejl med bild, FTP-uppladdning
funktionalitet	Användarkonton	3-nivåer åtkomst

	Brandvägg	Stöd för IP-filtrering
	Reset	Reset-knapp för enkel återställning
Ström	Strömtillförsel	DC 12V / 1.0A
	Strömförbrukning	5 Watt (Max.)
Dimensioner	Dimensioner (L * W * H)	97mm * 67mm * 64mm
	Vikt	255g
Omgivning	Vädersäkring	IP66
	Drifttemperatur	-20ºC~ 60ºC
	Luftfuktighet	10% ~ 80% (icke-kondenserande)
	Förvaringstemperatur	-30°C ~ 60°C
	Förvaringsluftfuktighet	0% ~ 90%(icke-kondenserande)
Certifiering	FCC, CE, RoHS, WEEE,IP66	

# 8 CE & FCC-information

Electromagnetic Compatibility (EMC) FCC Statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### FCC Caution

Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm (7.9in) between the radiator& your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### **CE Mark Warning**

# CE

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.